

Комплектующие

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: inm@nt-rt.ru || сайт: <https://liepsnele.nt-rt.ru/>

Лоток для загрузки угля

Описание



Лоток для загрузки угля сделает использование угольных версий твердотопливного котла длительного горения еще более удобным и чистым! Просто прикрепите его к дверце и засыпайте топливо.

Автоматика



Описание

Комплект автоматики Turbosell это контроллер котла KlimatPRO + вентилятор надува VSK120/WPA120/X2 предназначен для управления полуавтоматическим котлом, для увеличения длительности горения и стабильности поддержания температуры по сравнению с котлами с механическим регулятором.

Поддерживает турбины мощностью до 400 Вт.

Контроллер неприхотлив к качеству электросети в деревнях и коттеджных поселках, прост в использовании — он проектировался для российского пользователя для суровых условий эксплуатации.

Габаритные размеры (без учета проводов), мм	170x50x50
Масса контроллера, кг, не более	0,5
Степень защиты корпуса	IP40
Диапазон настройки температуры ЦО, °С	35-80
Напряжение питания, В	230 ±5%
Потребляемая мощность, ВА, не более	5
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ3.1
Температура эксплуатации, °С	-10..+40
Максимальная выходная мощность канала «Насос ЦО», Вт	100
Максимальная выходная мощность канала «Вентилятор», Вт	400

Вентилятор рассчитан для подачи воздуха в топку котлов центрального отопления и может работать при температуры окружающей среды от -20 гр. До +50 гр.

Мощность (Вт)	84
Объем воздуха (м.куб./ч.)	275
Обороты колеса (об/мин)	2450
Размер упаковки (Д/Ш/В)(см)	22/20/19
Вес брутто (кг)	3.1
Вес (кг)	2.8

Терморегулятор



Описание

RT4 Regulus — термостатический регулятор тяги для твердотопливных котлов.

Предназначен для регулировки доступа воздуха в камеру сгорания и интенсивности горения топлива, путем открытия или закрытия воздушной заслонки. Мощность котла регулируется таким образом, чтобы температура рабочей жидкости (горячей воды, антифриза, масляного теплоносителя) на выходе из котла достигла значения, установленного головкой терморегулятора.

Регулятор может устанавливаться в вертикальном и горизонтальном положении. Его рабочее положение (закрутка) должно соответствовать чертежу рабочего положения регулятора RT4.

Технические характеристики

Гарантия производителя: 1 год

Торговая Марка: 1111

Насадка для вентилятора



Описание

Насадка для вентилятора WPA X2 под автоматику, окрашена термостойкой краской , что делает его надежным и долговечным в использовании.

Ролик для телескопической трубы



Распределитель воздуха 20/40



Описание

Распределитель воздуха подачи воздуха служит для равномерного распределения воздуха в котле.

Материал: нержавеющая сталь

Телескопическая труба (д/у)



Описание

Телескопическая труба предназначена для продувки воздуха. К телескопической трубе прикрепляется распределитель воздуха.

Производится 2-х типов. Для дровяных котлов и универсальных. Различия в длине (для дровяных котлов длиннее).

Материал: нержавеющая сталь

Колосник 445/550 мм



Описание

Колосник стальной (4 мм) для твердотопливных котлов LIEPSNELE ARCTIC. Как показал 10 летний опыт использования котлом, стальные колосники показали себя лучше чем чугунные колосники. Срок службы от 2-3 лет (зависит от типа топлива).

Термометр



Описание

Термометр биметаллический осевой с гильзой

Диаметр корпуса: 63 мм;

Материал гильзы: латунь;

Длина погружной части: 46 мм;

Шкала деления: 2;

Диапазон показаний: 0...+120 °С;

Рабочая температура окружающей среды: -10...
+60 °С;

ДхШхВ: 7х7х7 см;

Вес: 90 г.

Предохранительный клапан



Описание

Мембранный сбросной клапан из латуни предназначен для защиты систем отопления от превышения максимально допустимого рабочего давления в системе (2 Бар)

Уплотнительный шнур, керамический 15×15 мм



Описание

В отличие от асбестового шнура, керамический уплотнительный шнур рассчитан на высокие температуры, вплоть до 1200 градусов по Цельсию. Керамический шнур с квадратным сечением 15×15 миллиметров выполнен из качественного керамического волокна и армирован стальной жаропрочной нитью, что обеспечивает его высокую механическую прочность.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: inm@nt-rt.ru || сайт: <https://liepsnele.nt-rt.ru/>